120*160mm

EN Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference. **Uses 3 x AA batteries.** Batteries not included. Do not use rechargeable batteries. Do not recharge non-rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries or battery types. Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements. Insert batteries with poles facing correctly. Remove exhausted batteries from the product. Do not short-circuit supply terminals. Do not throw batteries on open fire. The battery pack includes a **timer setting (6-hours-on/18-hours-off).**



Warning 1. FOR INDOOR AND OUTDOOR USE. 2. If you experience any problems with the product, it must be returned to the retailer from which it was purchased. 3. The lamps are not replaceable. 4. The product must be handled in a careful manner, as impacts and scratch may cause the bulbs to break or that the lifespan is reduced. 5. Ensure the switch is in the 'off' position when the product is not in use.
The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

LV Pirms šī izstrādājuma montāžas un/vai lietošanas uzsākšanas pilnībā izlasiet lietošanas pamācību. Stingri ievērojiet pamācības norādījumus un saglabājiet to turpmākai lietošanai.
Nepieciešamas 3 x AA tipa baterijas (nav iekļautas). Šajā izstrādājumā nelietojiet uzlādējamās baterijas. Neuzlādējiet neuzlādējamās baterijas. Vienlaikus nelietojiet vecas un jaunas baterijas. Lietojiet tikai tāda paša vai līdzvērtīga tipa baterijas. Ievietojiet baterijas, ievērojot to polaritāti. Pārliecinieties, ka izlietotās baterijas tiek izņemtas no ierīces. Nepieļaujiet barošanas spaiļu īssavienojumu. Nemetiet baterijas atklātā uguni. Bateriju nodalījumā pievienota **taimera iestatīšanas iespēja (6 stundas ieslēgts/18 stundas izslēgts).**



Brīdinājums 1. LIETOŠANAI GAN TELPĀS, GAN ĀRĀ. 2. Ja šis izstrādājums nefunkcionē pareizi, tas jāatgriež mazumtirgotājam, no kura to iegādājāties. 3. Spuldzītes nav maināmas. 4. Izstrādājums ir jālieto rūpīgi, jo triecieni un skrāpējumi var izraisīt lampiņu saplīšanu vai samazināt izstrādājuma darbības ilgumu. 5. Kad ierīce netiek lietota, slēdzim jāatrodas izslēgtā stāvoklī.
Pārsvītrotais atkritumu konteiners uz riteņiem norāda, ka marķētie priekšmeti jāizmet atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Nododot marķētos priekšmetus otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem, jūs palīdzat samazināt iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam sazināties ar savu JYSK veikalu.

LT Prieš pradėdami montuoti gaminį ir (arba) juo naudotis, prašome atidžiai perskaityti visą vadovą. Atidžiai skaitykite vadovą ir turėkite jį su savimi, kad galėtumėte toliau vadovautis jo nuorodomis.
Reikia 3 x AA elementų (nepridedami). Nenaudokite įkraunamų baterijų šiam produktui. Niekada nekraukite pakartotinai įkraunamų baterijų. Nenaudokite naujų ir senų elementų kartu. Naudokite tik analogiškas arba to paties tipo baterijas, kokias rekomenduoja gamintojas. Įdėkite baterijas atsižvelgdami į polius. Išsikrovusias baterijas išimkite. Įsitikinkite, kad nesusidaro trumpasis jungimas. Nemeskite baterijų į ugnį. Rinkinyje su baterijomis yra ir **laikmatis (6 val. įsijungiantis, po to 18 val. išsijungiantis).**



Įspėjimas. 1. SKIRTAS NAUDOTI PATALPOSE IR LAUKE. 2. Kilus problemų su gaminiu, jį grąžinkite į parduotuvę, kurioje jį įsigijote. 3. Lempučių negalima pakeisti. 4. Su šviestuvu reikia elgtis atsargiai, dėl sutrenkimo arba įbrėžimo lemputės gali sudužti, taip pat šviestuvas gali veikti trumpesnį laiką. 5. Užtikrinkite, kad nenaudojant produkto jungiklis yra pozicijoje „off" (išjungta).
Perbraukta šiukšliadėžė su ratukais rodo, kad paženiklintų gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Perduodami paženiklintus gaminius perdirbti pagal vietos taisykles, padedate sumažinti galimą žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo JYSK parduotuvę.

EE Enne kui alustate toote kokku panemist ja/või kasutamist, lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Järgige täpselt juhendis toodud juhiseid ja hoidke juhend alles. **Vajab 3 x AA-patareisid** (ei ole lisatud). Ärge kasutage selle tootega taaslaetavaid patareisid. Ärge laadige ühekordseid patareisid. Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid. Kasutage ainult sama tüüpi või soovitatud samaväärset tüüpi patareisid. Sisestage patareid õigete polaarsuste kohaselt. Veenduge, et tühjenenud patareid võetakse tootest välja. Ärge lühistage klemme. Ärge visake patareisid tulle. Akukomplekt võimaldab **taimeri seadistamist (6 tundi sees /18 tundi väljas).**



Hoiatus. 1. KASUTAMISEKS SISERUUMIS JA VÄLITINGIMUSTES. 2. Kui teil on probleeme tootega, toimetage see jaemüüjale, kellelt te selle toote ostsite. 3. Pirnid ei ole vahetatavad. 4. Toodet tuleb käsitseda ettevaatlikult, sest löögid ja kriimustused võivad põhjustada pirnide purunemise või nende kasutusea lühenemise. 5. Kui te toodet ei kasuta, peab lüliti olema asendis "off" (väljas).
Ratastega prügikonteiner, millele on rist peale tõmmatud, näitab, et märgistatud tooteid ei tohi kõrvaldada koos majapidamisjäätmetega. Märgistatud toodete üleandmisega ringlussevõtuks vastavalt kohalikele eeskirjadele aitate vähendada võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust JYSKi kauplusega.

RU Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступать к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки. **Используются батарейки 3 x AA**. Батарейки не включены в комплект. Не используйте аккумуляторы. Не перезаряжайте батарейки, которые для этого не предназначены. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или различные типы батареек. Используйте только батарейки, указанные в требованиях к батарейкам в инструкции по эксплуатации, или аналогичные им. Разместите батарейки, соблюдая полярность. Вынимайте из изделия севшие батарейки. Не замыкайте клеммы питания накоротко. Не бросайте батареи в открытый огонь. Батарейный отсек включает настройку **таймера (6 часов вкл./18 часов выкл.).**



Предупреждение. 1. ЭТО ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК В ПОМЕЩЕНИИ, ТАК И НА УЛИЦЕ. 2. Если у вас появились проблемы с изделием, его необходимо вернуть распространителю, у которого изделие было приобретено. 3. Лампочки не подлежат замене. 4. С продуктом следует обращаться осторожно, так как удары и царапины могут привести к поломке ламп или сокращению срока службы продукта. 5. Переключатель должен находиться в положении «выключено», когда изделие не используется.
Перечеркнутый мусорный контейнер на колесах указывает на необходимость утилизации отдельно от бытовых отходов. Передавая помеченные изделия на переработку в соответствии с местными правилами, вы помогаете снизить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим магазином JYSK.

Product name: HERJE, LED CURTAIN LIGHTS
Supplier no.: 5774617
Product no.: 101025/ 1002-21-1022
Battery: 3 x 1.5V AA (excl.)
Non replaceable LED: 4,5 0.06W x 96

Hangzhou Wocheng Trading Co., Ltd
No. 511, 1st Building, No. 366 Jinpeng Street, Sandun
Town, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, China

JYSK
JYSK.com

IP44 Excl. 3 x AA

