


GHD JYSK - SIZE: A3 - IN 2 MĀT

TNB240-1314C

8.5.25



ASBERGET

100559/ 1001-21-1063

1420 mm, 55.91"

2400 mm, 94.49"



FR

Donnez ou recevez vos déchets.

Association

Magasin

Déchèterie

https://www.jysk.com



JYSK.com

24.04.2025 Rev.1

1/4



EN: IMPORTANT INFORMATION!
Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.



EN: IMPORTANT INFORMATION!
Clean the tree with a soft cloth and mild detergent. Do not use harsh detergents or bleach as they could damage the product.



EN: Keep away from all heat sources.
Do not use highly flammable decorations. Never burn candles in the tree.



FR: Garder éloigné de toute source de chaleur.
Ne pas utiliser de décorations inflammables. Ne jamais faire brûler de chandelles dans l'arbre.

LV: Turēt drošā attālumā no karstuma avotiem.
Nedrīkst lietot viegli uzliesmojošus rotājumus. Eglītē nedrīkst dedzināt sveces.

RU: Хранить вдали от всех источников тепла.
Не использовать легковоспламеняющиеся украшения. Никогда не зажигайте свечи на дереве.

LT: SVARBI INFORMACIJA!
Prieš pradėdami montuoti gaminį ir (arba) juo naudotis, prašome atidžiai perskaityti visą vadovą. Atidžiai skaitykite vadovą ir turėkite jį su savimi, kad galėtumėte toliau vadovautis jo nuorodomis.

EE: OLULINE TEAVE!
Enne kui alustate toote kokku panemist ja/või kasutamist, lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Järgige täpselt juhendis toodud juhiseid ja hoidke juhend alles.

RU: ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступать к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

LT: VALYMAS IR PRIEŽIŪRA!
Valykite medieną su minkšta šluoste ir švelniai veikiančiu valikliu. Nenaudokite stiprių valiklių arba baliklių, nes galėtų gaminį pažeisti.

EE: PUHASTAMINE JA HOOLDUS!
Puhastage puud pehme lapi ja õrnatoimelise pesuvahetega. Ärge kasutage tugevatoimelisi pesuvahet ja valgendeid, sest need võivad toodet kahjustada.

RU: ЧИСТКА И УХОД!
Очистите изделие мягкой тканью и мягким моющим средством. Не используйте сильные чистящие средства или отбеливатели, поскольку они могут повредить изделие.


EN: IMPORTANT INFORMATION!
Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

LT: SVARBI INFORMACIJA!
Prieš pradėdami montuoti gaminį ir (arba) juo naudotis, prašome atidžiai perskaityti visą vadovą. Atidžiai skaitykite vadovą ir turėkite jį su savimi, kad galėtumėte toliau vadovautis jo nuorodomis.


EE: OLULINE TEAVE!
Enne kui alustate toote kokku panemist ja/või kasutamist, lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Järgige täpselt juhendis toodud juhiseid ja hoidke juhend alles.

RU: ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступать к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.


2/4




1




1



1



1



1

A x 6: Red/ Rouge/ Sarkana/ Raudonas/ Punane/ Красный

B x 6: Yellow/ Jaune/ Dzeltena/ Geltona/ Kollane/ Желтый

C x 6: Blue/ Bleu/ Zila/ Mėlyna/ Sinine/ Синий

D x 6: Purple/ Violet/ Lillā/ Violetinė/ Lilla/ Пурпурный

E x 6: Organe/ orange/ apelsīns/oranžinė/ oranž/ апельсин

F x 6: Green/ Vert/ Zaļa/ Žalias/ Roheline/ Зеленый

G x 6: Black/ Noir/ Melna/ Juoda/ Must/ Черный

A1 x 7: Red/ Rouge/ Sarkana/ Raudonas/ Punane/ Красный

B1 x 7: Yellow/ Jaune/ Dzeltena/ Geltona/ Kollane/ Желтый

C1 x 8: Blue/ Bleu/ Zila/ Mėlyna/ Sinine/ Синий

3/4