


<7@EB7F7DTable lamp, bulb not included

Article: &+\*%\$\*\*  
Batch no.: 30565

CE    
**IP20** 



**230V**



JYSK.com

**GB: IMPORTANT INFORMATION!**

Please read the entire manual before using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for future reference. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.**FOR INDOOR USE ONLY**

**DK: VIGTIG INFORMATION!**

Læs venligst hele manuelen, før du begynder at bruge dette produkt. Følg vejledning grundigt og gem den til senere brug. Hvis det ydre, bøjelige kabel eller ledningen til lampen beskadiges, må den kun udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en anden kvalificeret person for at undgå farlige situationer.**KUN TIL INDENDØRS BRUG**

**SE: VIKTIG INFORMATION!**

Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda den här produkten. Följ bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Om den yttre böjliga kabeln eller sladden till denna belysning skadas, får den endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceagent eller annan behörig person, för att undvika eventuella risker.**ENDAST FÖR INOMHUSBRUG**

**NO: VIKTIG INFORMASJON!**

Les hele håndboken før du begynner å bruke dette produktet. Følg bruksanvisningen nøyde og oppbevar den for fremtidig referanse. Om kabelen eller ledningen til denne belysningen blir skadet, får den kun byttes ut av leverandøren, dennes serviceagent eller en annen kvalifisert fagmann for å unngå eventuell fare.**BARE TIL INNENDØRS BRUG**

**FI: TÄRKEÄÄ TIEOTA!**

Lue koko käsikirja ennen kuin alat käyttää tätä tuotetta. Noudata käyttöohjeita huolellisesti ja säälytä se myöhempää tarvetta varten. Jos tämän valaisimen ulkoisen joustavaa kaapelia tai johto vaarioituu, sen saa vaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, tämän huoltoedustaja tai vastaavasti pätevä henkilö.**VAIN SISÄKÄYTTÖÖN**

**PL: WAŻNA INFORMACJA!**

Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy zapoznać się z instrukcją. Postępuj zgodnie z instrukcją dokładnie i zachowaj ją na przyszłość. Jeżeli zewnętrzny przewód lampy ulegnie uszkodzeniu, w celu uniknięcia zagrożenia jego wymiany może dokonać jedynie producent, jego przedstawiciel serwisowy lub inna wykwalifikowana osoba.**TYLKO DO UZYTU WEWNATRZ POMIESZCZEN**

**CZ: DŮLEŽITÉ INFORMACE!**

Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si celý návod k použití. Dodržujte návod k obsluze a uschovujte ji pro budoucí použití. Pokud dojde k poškození vnějšího elektrického kabelu nebo šňůry tohoto svítidla, jeho výměnu by měl provést výhradně výrobce, jeho zástupce pro provádění servisu nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo vzniku jakéhokoliv nebezpečí.**POUZE PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU**

**HU: FONTOS INFORMÁCIÓ!**

Kérjük, olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt elkezdené használni ezt a terméket. Kövesse az útmutatót, és őrizze meg a későbbiekre. Ha a lámpatest külső flexibilis kábele vagy a kábel sérlül, ezt kizárolag a gyártó, a gyártó által jóváhagyott szerviz, vagy pedig egy hasonló szakképesítéssel rendelkező személy cserélheti ki.**CSAK BELTEREI HASZNÁLATRA**

**SK: DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA!**

Ako začnete tento výrobok používať, prečítajte si celý návod na použitie. Dodržujte návod na obsluhu a uschovajte ju pre budúce použitie. Na predchádzanie vzniku nebezpečenstva bude v prípade poškodenia externého ohybného kábla alebo šnúry svietidla tento diel vymenený výlučne výrobcom, jeho servisnou spoločnosťou alebo inou kvalifikovanou osobou.**LEN NA POUŽITIE V INTERIÉRI**

**NL: BELANGRIJKE GEGEVENS!**

Lees de hele handleiding voordat u dit product te gebruiken. Volg de handleiding grondig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Als het snoer of de buitenste flexibele kabel van deze verlichting beschadigd is, mag deze uitsluitend door de fabrikant, diens serviceagent of een andere vakman vervangen worden.**UITSLUITEND VOOR BINNENGBRUIK**

**SI: POMEMBNE INFORMACIJE!**

Prosimo, preberite celoten priročnik pred začetkom uporabe tega izdelka. Temeljito sledite priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo. Če se zunanjji pregibni kabel ali žica svetila poškodujeta, ju lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščeni serviser ali podobno usposobljena oseba. S tem se izognеš nepotrebnim tveganjem.**SAMO ZA NOTRANJO UPORABO**

**RU: ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!**

Пожалуйста, прочтите инструкцию, прежде чем начать использовать этот продукт. Следуйте руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Во избежание возникновения опасных ситуаций замену поврежденного внешнего гибкого кабеля или провода светильника прибора должен осуществлять только представитель производителя, сервисный агент или квалифицированный специалист. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ

**HR: VAZNA INFORMACIJA!**

Molimo pročitajte cijeli priručnik prije početka korištenja ovog proizvoda. Slijedite upute temeljito i držati ga za buduću uporabu. Ako su vanjski fleksibilni kabel ili žica ove svjetiljke oštećeni, mora ih zamjeniti isključivo proizvođač ili njegov serviser ili slična kvalificirana osoba kako bi se spriječila opasnost.**SAMO ZA UPORABU U ZATVORENOM PROSTORU**

**BA: VAŽNE INFORMACIJE!**

Molimo pročitajte čitav priručnik pre no što biste ovaj proizvod. Pratite priručnik temeljito i zadržati ga za buduću upotrebu. Ako je vanjski fleksibilni kabl ili kabl ove svjetiljke oštećen, isključivo ga zamjenjuje proizvođač ili njegov servisni agent ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.**SAMO ZA UPOTREBU U ZATVORENOM PROSTORU**

**CN: 重要信息！**

开始使用本产品前请仔细阅读整个手册。仔细按照说明书并保留以备将来参考 如果此灯具外部的弹性电缆和电线受损，仅允许生产商、其检修代理商或类似的有资质人员进行更换，以防发生危险。仅供室内使用。

**RS: VAŽNA INFORMACIJA!**

Molimo vas da pročitate ceo priručnik pre nego što počinju da koriste ovaj proizvod. Pratite uputstvo za temeljno i sačuvajte ga za buduće potrebe. Ako je spoljni fleksibilni kabl ili gajtan ovog sistema osvetljenja oštećen, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, predstavnik servisa proizvođača ili slično stručno lice, kako bi se izbegla opasnost.**SAMO ZA UPOTREBU U ZATVORENOM PROSTORU**

**UA: ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!**

Будь ласка, прочитайте інструкцію, перш ніж почати використовувати цей продукт. Дотримуйтесь посібник і зберігайте його для подальшого використання. Якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур світильника пошкоджено, його заміну має здійснювати лише виробник або авторизований ним сервісний агент, або подібний кваліфікований фахівець, щоб уникнути небезпеки.**ТІЛЬКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ПРИМІЩЕННІ**

**RO: INFORMAȚII IMPORTANTE!**

Vă rugăm să citiți întregul manual înainte de a începe să utilizați acest produs. Urmați manualul bine și păstrați-l pentru consultare ulterioră. În cazul în care cablul sau firul extern flexibil al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit exclusiv de către producător sau de către agentul de service al acestuia sau de către o altă persoană calificată pentru a evita orice pericol.**NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIOR**

**BG: ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!**

Моля, прочетете цялата ръководство, преди да започнете да използвате този продукт. Следвайте ръководство и го запазете за бъдещи справки. Ако външният гъвкав кабел или шнур на това осветително тяло е повреден, същият трябва да бъде подменен единствено от производителя или негов сервизен представител, или друго квалифицирано лице, за да се избегне нараняване.**ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ САМО НА ЗАКРИТО**

**GR: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!**


Παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν το εξωτερικό σύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο του φωτιστικού υποστέι ζημιά, αντικαθίσταται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ**

**TR: ÖNEMLİ BİLGİ!**

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kılavuzu okuyunuz. İyice kılavuzunu izleyin ve ileride başvurmak üzere saklayın. Bu aydınlatmanın harici esnek kablosu veya kordonu zarar görürse, tehlikeden kaçınmak için üretici firma veya üretici firma yetkili servisi veya benzeri bir kişi tarafından değiştirilecektir.**YALNIZCA İÇ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR**

**FR: UNE INFORMATION IMPORTANTE!**

S'il vous plaît lire le manuel en entier avant de commencer à utiliser ce produit. Suivez le mode d'emploi et le conserver pour référence future. Si le câble électrique de ce luminaire est endommagé, il peut être remplacé. Pour éviter tout danger, le remplacement doit impérativement être effectué par le fabricant, un représentant de celui-ci ou un réparateur agréé.**DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT**



<b>GB</b>	Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union. This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Electrical and electronic equipment contain substances which may cause damage to human health and environment if not recycled correctly. It is your responsibility to hand over to a designated collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment. When handing over for correct recycling you help to prevent these products straining nature and environment unnecessarily and to protect human health. For more information regarding correct disposal, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store where you purchased this product.
<b>DK</b>	Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald for brugere i private husholdninger i EU. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med den overkydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.
<b>SE</b>	Hur användare i privathus håller inom EU kasseras utrustning på korrekt sätt. Denna symbol visar att den här produkten inte får kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller ämnen som kan skada människor och miljö om den inte återvinnas på korrekt sätt. Du ansvarar för att överlämna produkten till lämpligt insamlingsställe för återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall. När du kasseras produkten så att den kan återvinnas på rätt sätt hjälper du till att förhindra att den påverkar natur och miljö negativt och du bidrar till att skydda människors hälsa. Mer information om hur du kassera produkten korrekt kan du få via kommunen, ditt avfallshanteringsbolag eller den butik där du köpte produkten.
<b>NO</b>	Kassing av utstyr fra private husholdninger i EU. Dette symbolbet angir at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder stoffer som kan forårsake skade på menneskers helse og på miljøet hvis utstyr ikke resirkuleres riktig. Det er ditt ansvar å levere utstyr til et innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Ved å levere utstyr til resirkulering bidrar du til å hindre at disse produktene påvirker naturen og miljøet umodig belastning, samt til å beskytte menneskers helse. Kontakt lokale myndigheter, det lokale renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer informasjon om riktig kassing.
<b>FI</b>	Kotitalouksien laiteroimien hävitäminen EU-alueella. Symboli osoittaa, että täta tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät ainetta, jotka voivat olla haitallisia terveydelle ja ympäristölle, jos niitä ei hävitettäisi asianmukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaiteron toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen kierätettäväksi. Kun toimitat romun asianmukaiseen keräyspisteeseen, estät laitteita aiheuttamaan ylimääräistä kuormitusta luonolle ja ympäristölle ja suojelet ihmisten terveyttä. Lisätietoja laitteiden asianmukaisesta hävitämisestä saat ottamalla yhteyden kotipaikka viranomaisiin, kotisi jätehuollosta vastaavaan yritykseen tai myymälään, josta hankit tämän tuotteen.
<b>PL</b>	Pozbywanie się zużytego sprzętu w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej. Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Obowiązkiem użytkownika jest dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do właściwego punktu zbiórki celem przekazania do recyklingu. Postępując w ten sposób, pomaga się zapobiegać szkodom, jakie produkty te mogłyby wyrządzić przyrodzie i środowisku, oraz wspiera się ochronę ludzkiego zdrowia.Więcej informacji na temat właściwego sposobu przekazywania do utylizacji można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, firmie zajmującej się odbiorzem odpadów lub sklepie, który sprzedaje produkt.
<b>CZ</b>	Likvidace zařízení po ukončení jejich používání uživateli v soukromých domácnostech v zemích Evropské Unie. Tento symbol označuje, že výrobek nelze likvidovat jako běžný domovní odpad. Elektrická a elektronická zařízení obsahují látky, které mohou být škodlivé lidskému zdraví a životnímu prostředí, pokud by nebyly odpovídajícím způsobem recyklovány. Je vaší odpovědností, abyste zařízení odevzdali v místě určeném pro sběr elektrických a elektronických zařízení určených k recyklaci. Když předáte výrobky k odpovídající recyklaci, pomáháte zabránit, aby byly zatěžovány příroda a životní prostředí, a chránit lidské zdraví. Další informace týkající se správné likvidace získáte na místním úřadě, u vaší služby zajišťující likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste produkt zakoupili.
<b>HU</b>	Magáncelőre használt berendezések hulladékának kezelése az Európai Unióban. Az ábra azt jelenti, hogy a termék nem dobható el a háztartási hulladékknak. Az elektromos és elektronikus berendezések olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek helyes újrahasznosításában kárt tehetnek az emberi egészséggel és a környezetben. Az Ön felelőssége, hogy leadja őket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására létesített gyűjtőhelyen. Iggy megelőzi, hogy ezek a termékek elkerülhető kárt tegyenek a természetben, a környezetben, és védi az emberi egészséget. A hulladékkezelés megfelelő módjáról a helyi önkormányzatnál, a háztartási hulladék elszállítását végző szolgáltatónál vagy a termék vásárlására szerinti üzletnél érdeklődhet.
<b>SK</b>	Likvidácia odpadu používateľmi v súkromných domácnostach v Európskej úni. Tento symbol znamená, že produkt sa nesmie zlikvidovať s iným domácom odpadom. Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú látky, ktoré môžu pri nesprávnej recyklácii poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie. Ste zodpovedná za odovzdanie na určenom mieste zberu na recykláciu elektrického a elektronického odpadu. Odovzdáním na správnu recykláciu pomáhate pri zabraňovaní zbytočnému zaťažovaniu prírody a životného prostredia týmto produkтом a chrániť ľudského zdravia. Viac informácií o správnej likvidácii vám poskytne lokálny mestský úrad, servis na likvidáciu domáceho odpadu alebo personál predajne, kde ste produkt zakúpili.
<b>NL</b>	Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparaten uit particuliere huishoudens in de Europese Unie. Dit symbool geeft aan dat u dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag afvoeren. Elektrische en elektronische apparaten bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu als ze niet correct worden gerecycled. Het is uw verantwoordelijkheid om dit product af te geven bij een inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product op de juiste wijze af te voeren, helpt u voorkomen dat deze producten de natuur en het milieu onnodig belasten en de menselijke gezondheid schaden. Neem voor meer informatie over een correcte afvoer contact op met uw gemeente, het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
<b>SI</b>	Odlaganje odpadne opreme iz zasebnih gospodinjstev v EU. Izdelkov, označenih s tem simbolom, ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke. Električna in elektronska oprema vsebuje snovi, ki lahko škodujejo zdravju ljudi in okolju, če niso ustrezno reciklirane. Zato morate poskrbeti, da izdelek oddate na ustrezno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. S pravilnim odlaganjem in oddajo odpadne opreme v reciklirjanje boste pomagali preprečiti nepotrebno onesnaževanje narave in okolja ter zaščititi zdravje ljudi. Za nadaljnje informacije v zvezi s pravilnim ravnjanjem z odpadno opremo se obrite na pristojno lokalno službo, komunalno podjetje, ki skrbí za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov v vašem kraju, ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
<b>RU</b>	Утилизация отслужившего оборудования частными домашними хозяйствами в Европейском Союзе. Этот символ означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с другими хозяйственными отходами. Электрическое и электронное оборудование содержит вещества, которые при неправильной утилизации могут нанести вред окружающей среде и здоровью людей. Вы должны передать отходы на специализированный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования. Передавая отходы для правильной переработки, вы помогаете защитить здоровье людей и снизить нагрузку, созданную этими отходами на природу и окружающую нас среду. Более подробную информацию о правильной утилизации вы можете получить в городской администрации, службе по вывозу и утилизации отходов или в магазине, где вы купили это изделие.
<b>HR</b>	Odlaganje otpadne opreme koju provode korisnici u privatnim kućanstvima u Europskoj Uniji. Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati skupa s drugim otpadom kućanstva. Električka i elektronička oprema sadrži tvari koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju i životnom okolišu ako ju se ne reciklira pravilno. Vaša je odgovornost predati otpadnu električku i elektroničku opremu na predviđenom mjestu za prikupljanje otpadne električne i elektronske opreme. Predajom ove opreme radi pravilnog recikliranja pomaže da se spreči nepotrebno ugrožavanje prirode i životnog okoliša te zaštiti ljudsko zdravlje. Više informacija o pravilnom odlaganju potražite u lokalnoj gradskoj službi, vašoj komunalnoj službi za otpad ili u prodavnicu u kojoj ste kupili ovaj proizvod.
<b>BA</b>	Odlaganje otpadnih materija od strane korisnika u privatnim domaćinstvima u Evropskoj uniji. Ovaj simbol označava da proizvod nije dozvoljeno odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva. Električna i elektronska oprema sadrži materije koje mogu biti štetne po ljudskom zdravlju i okolinu ako nisu reciklirane na ispravan način. Vaša je odgovornost da proizvod dostavite na utvrđenu sabirnu lokaciju za recikliranje otpada i elektronske opreme. Predajom proizvoda na ispravno recikliranje spriječavate nepotrebno zagadjanje prirode i u okolini ovakvim proizvodima i pomažete u zaštiti ljudskog zdravlja. Za više informacija o ispravnom odlaganju, obratite se nadležnim vlastima, komunalnom preduzeću ili u prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
<b>CN</b>	欧盟地区有关个人弃置废旧设备的说明。该符号表示本产品不能与其它生活垃圾一起处理。如果不能正确回收，电子和电气设备内含物质可能危害人体健康、破坏环境。您有责任将废旧电子及电子设备交到指定的收集点，进行回收处理。大家按要求回收处理废旧电子及电子设备，既可避免对环境造成破坏，也保护了人类自身。有关正确弃置设备的更多信息，请与当地市政有关部门、生活垃圾处理场所或购买本产品的商店联系。
<b>RS</b>	Odlaganje otpadne opreme koje vrše korisnici u privatnim kućanstvima u Europskoj Uniji. Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim otpadom domaćinstva. Električna i elektronska oprema sadrži supstance koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju i životnom okruženju ako se ona ne reciklira na pravilan način. Vi ste odgovorni za to da je predate na reciklažnom mestu predviđenom za prikupljanje otpadne električne i elektronske opreme. Njenim predavanjem radi pravilne reciklaže pomažete da ovi proizvodi ne ugrožavaju potrebitno prirodi i životnu sredinu i štitite ljudsko zdravlje. Više informacija u vezi sa pravilnim odlaganjem potražite u lokalnoj gradskoj službi, komunalnoj službi za otpad ili u prodavnicu u kojoj ste kupili ovaj proizvod.
<b>UA</b>	Утилізація відпрацьованого обладнання користувачами у приватних домогосподарствах Європейського Союзу. Цей символ вказує на те, що даний продукт не можна утилізувати з іншими побутовими відходами. Електричні та електронні пристрої містять речовини, які можуть зашкодити здоров'ю людини і навколошному середовищі, якщо їх не утилізувати належним чином. Ви несете повну відповідальність за те, щоб передати їх до спеціальних пунктів збору для утилізації відпрацьованих електрических і електронних пристроїв. Якщо ви передаєте пристрої для належної утилізації, ви робите свій внесок для того, щоб ці продукти не забруднювали природу і навколошне середовище, та допомагаєте захистити здоров'я людей. Для отримання докладної інформації про правильну утилізацію, зверніться до вашого місцевого адміністрації, в службі по побутових відходах або до магазину, де ви придбали цей продукт.
<b>RO</b>	Eliminarea deșeurilor de echipamente de către utilizatorii din gospodăriile particulare din Uniunea Europeană. Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșurile menajere ale gospodăriilor. Echipamentele electrice și electronice conțin substanțe care pot dăuna sănătății umane și mediului dacă nu sunt reciclate corect. Este responsabilitatea dumneavoastră să le predaiți la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate. Predându-le pentru o reciclare corectă, ajutați la prevenirea impactului inutil al acestui produs asupra naturii și mediului și la protejarea sănătății umane. Pentru mai multe informații referitoare la eliminarea corectă, contactați biroul local din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate aferent gospodăriile dumneavoastră sau magazinul de la care ați achiziționat acest produs.
<b>BG</b>	Извърляне на отпадъчно оборудване от потребители в частни домакинства в Европейския съюз. Този символ показва, че този продукт не бива да бъде изхвърлен заедно с останалите в битови отпадъци. Електрическото и електронното оборудване съдържа вещества, които могат да наредят на здравето и на околната среда, ако не се рециклират правилно. Вие носите отговорност да предадете отпадъчното електрическо и електронно оборудване за рециклиране в съответния пункт. Когато предавате продукти за правилно рециклиране, вие спомагате за предотвратяването на излишно замърсяване на природата и околната среда и за предизвикване на човешкото здраве. За повече информация относно правилното изхвърляне, моля, съвръжте се с местната община, вашата служба за битови отпадъци или магазина, от който сте закупили този продукт.
<b>GR</b>	Α π σύμβολο από λιοντάρια είναι η πρώτη σημείωση για την απορρίφηση του προϊόντος στην Ευρώπη. Αυτό το σύμβολο απέδειξε ότι το προϊόν δεν πρέπει να ταξιδεύει με τα άλλα οικιακά απόβλητα. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός λιοντάρια πρέπει να επεξεργαστούν στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η πράξη απόδοσης σε κατάλληλη ομοιότητα πρέπει να γίνεται σε έναν συγκεκριμένο σημείο απορρίψεων που θα αποτελεσθεί από την απόρριψη των άλλων οικιακών απόβλητων. Η πράξη απόδοσης σε κατάλληλη ομοιότητα πρέπει να γίνεται σε έναν σημείο απορρίψεων που θα αποτελεσθεί από την απόρριψη των άλλων οικιακών απόβλητων.
<b>TR</b>	Avrupa Birliği'nde yaşayan ev kullanıcılarının kullandığı atık ekipmanların atılması. Bu simbol, ürünün dijeler evsel atıklarla birlikte atılmaması gereklini gösterir. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, doğru şekilde geri dönüşüm noktasına teslim ederek bu ürünlerin doğaya ve çevreye zarar vermesini engeller ve insan sağlığını korumış olursunuz. Doğru atık iması yolu hakkında daha fazla bilgi için, evsel atık imha servisi ya da ürünün aldıgınız mağaza ile iletişimle geçin.
<b>FR</b>	Élimination des appareils mis au rebut par les ménages dans l'Union européenne. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nuisibles à la santé humaine et à l'environnement en cas de recyclage non conforme. Il est de votre responsabilité de déposer vos appareils dans les centres de collecte désignés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En confiant votre appareil à un centre de recyclage désigné, vous contribuez à la préservation de la nature et de l'environnement ainsi qu'à la protection de la santé humaine. Pour obtenir plus d'informations sur l'élimination correcte de vos déchets, contactez les autorités locales, le service de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.